CARTFT. COM Shop for mobile PC- and GPS-Solutions

Map&Guide Fleet/Truck Navigator 5 Installationstutorial:

Man startet die Installationsdatei, wählt das Zielverzeichnis aus und beginnt die Installation:

📅 truck navigator 5.0.0.1 (44) for Car PC	
Installieren nach:	Durchsuchen
C:\Programme\truck navigator 5	
This archiv install the truck navigator 5 test version.	
Abbruch	Installieren >

21/Programme/truck navigator 5	
Entpacke Prog\L10N\de-DE\Matthias\matt_de_DE Entpacke Prog\L10N\de-DE\Matthias\matt_de_DE	dir18.wav dir19.wav dir20.wav dir21.wav dir31.wav dir33.wav dir33.wav dir35.wav dir35.wav dir36.wav dir36.wav

Nach der Installation wird automatisch ein Desktopshortcut erstellt, mit dem man das Programm starten kann:



Als erstes wählt man die Sprache des Programms aus:



Lang	uage
Deutsch	
English	A
Français	
	*
Exit	ОК

Danach erfolgt die Auswahl des Sprechers:

Sprecher/-in v	vählen
Matthias	
Sandra	<u></u>
	A
	¥
	ок

Es folgt die Kartenauswahl:



Karte wähle	n
Deutschland	
Liechtenstein	*
Schweiz	
Österreich	<u></u>
	*
Beenden	Ok

Fahrzeugprofil		
[™] PKW	\$	+
¤LKW75	-	
∞LKW400	-	*
¤LKW160	¥	×
Abbrechen	ок	

Die Eingabe der Seriennummer:



Bitte geben Sie die Seriennummer ein

map&guide navigator 5

Α	в	с	D	Е	F	G	н
Ι	J	к	L	м	N	0	Р
Q	R	S	т	U	V	w	X
Y	z			ABC	123	ÄÁÀ	•
unre	gistrie tarten	ert			Re	egistri	eren



Bitte lassen Sie sich jetzt einen PIN-Code generieren. Wie das genau geht, entnehmen Sie bitte der Programmdokumentation. Tragen Sie dann den PIN-Code oben in das entsprechende Feld ein

und tippen auf 'OK'.

1	2	3	4	5	6
7	8	9	0		
Abbre	echen			C	ж

Bitte gehen Sie dafür auf folgende Website:

http://www.mapandguide.info/index.asp?I=DE&filetogo=pincode_input_nav&mgg_t=srv

Dort geben Sie dann die Programm-Seriennummer, die Referenznummer, den Firmennamen (falls vorhanden) und Land/PLZ/Ort ein:



Wenn alles eingegeben wurde, klicken Sie bitte auf den Button "PIN-Code berechnen":

dresse 🕘 http://www.mapan	dguide.info/index.asp?I=DE8filetogo=pincode_input_nav&mgg_t=srv	💙 🔁 Wechseln
map&guide		Sec. West
knowhow to go	SERVICE	
Startseite PIN-Code(Navi) PIN-Code(mg) Schulungen Newsletter Treiber Yolltextsuche Zurück	Die Installation mites Produktes abschlieben. Die PIN-Code Generierung auf dieser Seite gilt für das Produkt fleet navigator und truck navigator Pocket PC bzw. Car PC / Notebook Edition. Die PIN-Code Generierung für map&guide finden Sie hier Geben Sie hier Ihre Programm-Seriennummer ein f - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 -	

Bitte notieren Sie sich den ausgebenen PIN:



map&guide	네 좀 네 좀 봐 ~ 봐 !	A AND AND A
knowhow to go	SERVICE	
<u>Startseite</u> <u>PIN-Code(Navi)</u>	Ermitteln Sie hier Ihren PIN- Code	
<u>PIN-Code(mg)</u> <u>Schulungen</u> <u>Newsletter</u> Treiber	Ihr PIN-Code lautet: 38244484 Zurück	
Volltextsuche	Nach eben Nur diese Seite drucken © PTV AG	

Und geben Sie den Pincode anschließend ein:

Bitte geben Sie d	en PinCode ein	
Serial No.: Reference No.:	F-C	S-S
Pincode	38244484	

Der Pincode ist korrekt.

1	2	3	4	5	6
7	8	9	0		
Abbre	chen				ок

OK

Wenn der Pincode korrekt eingegeben wurde, erscheint folgendes Bild:





Im Navigator-Menü angekommen, wählt man als erstes "Einstellungen" aus, da GPS Eingestellt werden muss:



"Verbindungen" anklicken:



	T COM		Power Up Your Car
Shop for mo PC- and GPS	bile S-Solutions		
Date	nverbindung wä	ihlen	
GPS konfigurieren	GPS-Test	TMC konfigurieren	
TMC-Test Zurück		Suche	
GP	S COM Port wäh	len	
GPS-COM 1	GPS-COM 2	GPS-COM 3	
Abbrechen		Ok	



Baud Rate wählen							
	Z	S.					
4800 baud	9600 baud	19200 baud					
S	S	S					
38400 baud	57600 baud	115200 baud					
Abbrechen		Ok					
Automatische Suche							
GPS: COM 3, 4800 baud TMC: COM 3							
Abbrechen							



Automatische Suche

GPS: COM 3, 4800 baud TMC: Fehler

Mögliche Ursache: kein TMC Empfänger angeschlossen, TMC Empfänger nicht richtig angeschlossen

Ok

Wählen Sie nun "Profil" aus:



CARTFT.COM Shop for mobile PC- and GPS-Solutions

Fahrzeugprofil		
■LKW75	* +	
∞LKW400		
¤LKW160		-
LKW120		* ×
Abbrechen		ок
Ges	chwindigkeitspi	rofil
00		20-0
PKW schnell	PKW normal	LKW schnell
PKW schnell	EXEMPTION OF THE CONTROL OF THE CONT	LKW schnell
PKW schnell DKW Langsam	Control Contro	LKW schnell

_





Hier können Sie die entsprechenden technischen Daten einstellen:

CARTFT. COM Shop for mobile PC- and GPS-Solutions



Speichern Sie Ihr erstelltes Profil unter einem passenden Profilnamen ab:

		Prof	filnam	ne ange	ben		
Name	:	Me	ein Prof	il			
Α	В	С	D	E	F	G	Н
Ι	J	Κ	L	Μ	Ν	0	Ρ
Q	R	S	Т	U	V	W	Х
Υ	Ζ			ABC	123	ÄÁÀ	•
z	urück		Abbr	echen	5	Speiche	ern

Autor: B. Lambert - CarTFT.com Letzter Stand: 2008-07-11